




形 名

CG18DA

HIKOKI

コードレス刈払機

CG 18DA

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	339250	フランジ付タッピンネジ D4×20 (両手ハンドル用)	12
1	339250	フランジ付タッピンネジ D4×20 (ループハンドル用)	7
2	00376028	リチウムイオン電池 BSL 1850C (506含む)	1
4	305574	スワ付六角穴付ボルト M5×16	2
5	6601339	スワ付六角穴付ボルト M5×22	1
6	378666	スワ付六角穴付ボルト M5×22	2
7	378667	スワ付六角穴付ボルト M5×30	2
8	377263	パイプホルダ	1
9	939540	軸用C形トメワ 10MM (10入)	1
10	6000VV	BB. 6000VVCMP52L	2
11	939554	穴用C形トメワ 26MM (10入)	1
12	378609	ギヤシャフト組 (13含む)	1
13	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
14	377262	モータホルダ	1
15	378610	モータ	1
16	378605	コントローラ (18V)	1
17	377265	パネルシート	1
18	959141	コネクタ 50092 (10入)	2
19	6696839	ソクセンバンド	1
20	371907	スイッチ	1
21	330771	プレート	1
22	377260	ハウジング (A) . (B) セット	1
23	334541	ハンドル (A) . (B) セット (両手ハンドル用)	1
23A	381649	ハンドル (A) . (B) セット (両手ハンドル用)	1
24	334544	レバー (両手ハンドル用)	1
24A	381650	レバー (両手ハンドル用)	1
25	332557	スプリング (両手ハンドル用)	1
26	377660	ロックレバー (両手ハンドル用)	1
27	323041	ナベネジ M5×30 (黒) 両手ハンドル用	1
28	377264	ワイヤ 895 (両手ハンドル用)	1
29	334551	ハンドルライト (両手ハンドル用)	1
30	302012	ナット M5 (黒) 両手ハンドル用	1
31	6698943	ソクセンバンド (両手ハンドル用)	2
31	6698943	ソクセンバンド (ループハンドル用)	1
32	6600553	ギヤケース組 3BB (D) 33~38含む	1
33	949662	六角穴付ボルト M5×25 (10入)	1
34	6684737	プラス付ボルト M6×8	1
35	6601354	刃受け金具 (A)	1
36	6601355	刃押え金具 (B)	1
37	6698649	ナットカバー (補給用)	1
38	335759	左Uナット M10	1
39	305812	フランジ付タッピンネジ D4×16 (黒) ループハンドル用	2
40	995096	スワ. ボウ付ナベネジ M5×20 (黒) ループハンドル用	2
41	6600566	ハンドル (B) ループハンドル用	1
42	378607	トリガロックアウト (ループハンドル用)	1
43	378608	スロットルレバー (ループハンドル用)	1
44	6696489	スプリング (A) ループハンドル用	1
45	377259	ワイヤ 300 (ループハンドル用)	1
46	377258	ハンドル (A) ループハンドル用	1
47	6600538	グリップ (ループ) ループハンドル用	1
49	6600500	ハンドル固定具 (A) 両手ハンドル用	1
50	6600501	ハンドル固定具 (B) 両手ハンドル用	1
51	6600504	ハンガ	1

