





HIKOKI

コードレスボードカッタ

C K 1 8 D A

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	377249	ベースカバー	1
1A	381493	ベースカバー	1
2	377244	特殊ボルト	2
3	377246	ベースプレート	1
4A	377245	ベース	1
5	377247	シーロック六角穴付ボルト M 3 × 4	4
6	377250	ブレードカバー	1
6A	381494	ブレードカバー (製番 O 3 0 0 0 1 から使用)	1
7	377243	ハウジングメタル組 (9 , 1 0 含む)	1
9	993814	ワッシャ	2
10	997752	メタル	2
11	330010	ライナ	2
12	993820	スワ付六角穴付ボルト M 4 × 8	2
13	377233	ブレードホルダ	1
14	377235	ロッド	1
14A	381539	ロッド	1
15	993805	ニードルローラ	1
16	377248	ガードバー	1
17	377242	ダストケース	1
19	333945	B B . 6 0 8 V V	1
20	377237	ギヤセット	1
21	377236	ニードルベアリング	1
22	377234	スリーブ	1
23	606ZZM	B B . 6 0 6 V V	1
24	339582	クッション (ブラック)	2
25	873093	Oリング (1 A P - 3)	1
26	377238	モーター	1
27	377241	リードワイヤ (黒) L 2 3 0	1
28	370328	バッテリーラバー (B)	1
29	377240	リードワイヤ (赤) L 1 8 5	1
30	329548	プッシュボタン (A)	1
31	339250	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0	11
32	328709	パッキン	1
33	377239	D C スピードコントロールスイッチ	1
34	376361	バッテリーターミナル	1
36	381492	ブレードカバーセット (1 A , 6 A 含む) 製番 9 3 9 9 9 まで使用	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	1
503	00377476	石こうボード用ブレード (2 入)	1
504	943277	六角棒スパナ 3 MM	1
505	373378	トラスネジ M 4 (黒)	1
506	373035	フック	1
507	377663	インナトレイ	1
508	00402658	システムケース 3 (5 0 9 ~ 5 1 1 含む)	1
509	336472	ラッチ	4
510	336473	ハンドル	1
511	336474	ヒンジ	2
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00377477	木工用ブレード (2 入)	1