



HIKOKI

コードレスセーバソー

C R 3 6 D M A

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	371015	低頭六角穴付ボルト M 5	10
2	379235	アッパカバー	1
3	379234	パッキン	1
4	379230	ウェイトダンパ	2
4A	380781	ウェイトダンパ (A)	2
5	379231	ウェイトガイド	2
6	959149	スチールボール D 4 . 7 6 (1 0 入)	28
7	379233	スリーブ (B)	1
8	379229	スペーサ	2
9	379221	メタルプレート	2
10	370640	低頭六角穴付ボルト M 4 X 8	2
11	379228	プランジャスリーブ	1
12	379219	メタル	2
13	379224	プランジャ組 (A) 1 4 ~ 2 2 含む	1
14	371368	スパイラルリテイニングリング D 1 6	1
15	379227	ブレードホルダ	1
16	371380	ピン	1
17	371381	スリーブ	1
18	374951	ホルダピン (A)	1
19	371379	ブレードスプリング	1
20	379226	ブレードホルダカバー	1
21	371367	軸用 C 形トメワ 1 3 M M	1
22	379225	プランジャセット	1
23	379223	ダストガード	1
24	379214	O リング (P - 1 0 A)	1
25	379222	ローラハウジングセット	1
26	379215	ベース	1
27	371383	ベースプレート	1
28	379768	六角穴付フランジボルト M 5 × 8	2
29	996399	六角穴付フランジボルト M 5 × 1 2	1
30	379213	ギヤカバー	1
31	379757	ベアリングプレート	1
32	931701	ベアリングロック	2
33	361192	ロータ組 (3 4 , 3 5 A 含む)	1
34	6000VV	B B . 6 0 0 0 V V C M P S 2 L	1
35A	381409	B B . 6 0 7 V V C 2	1
36	379211	ファンガイド	1
37	379212	B B ホルダ	1
38	379349	M V ラベル (A) (2)	1
39	379232	カウンタウェイト	1
40	379220	コネクタ	1
41	379218	ギヤ	1
42	379217	スラストワッシャ	1
43	379216	ダンパ	1
44	339250	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0	9
46	379350	M V ラベル (B) (2)	1
47	319760	プッシュボタン	1
48	378777	スピードコントロールスイッチ	1
49	341138	ステータコントローラ組 (4 8 , 5 1 含む)	1
50	377279	ヒューズ	1
51	377278	バッテリーターミナル組 (5 0 含む)	1
52	00379242	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 B X (5 0 3 含む)	2
53	380076	ハウジング (A) . (B) セット	1

C R 3 6 D M A

項番	コードNo	部品名	使用数量
		*** 標準 付 属 品 ***	
502	380078	ケース	1
503	329897	電池カバー	2
504	00370525	ブレード (湾曲) NO. 141 (S) 150 L 14山 (5入)	1
505	944458	六角棒スパナ 4 MM	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	378134	グリース (コスモグリース KMC NO. 1) 75 G	1