



H I K O K I

ロータリハンマドリル

D H 2 4 P H 2

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	306345	フロントキャップ	1
2	306340	ストッパリング	1
3	374436	グリップ	1
4	374437	ボールホルダ	1
5	374435	ホルダプレート	1
6	322812	ホルダスプリング	1
8	335259	オイルシール	1
9	6805BB	B B . 6 8 0 5	1
10	322789	プッシュボタン	1
11	317223	プッシュスプリング	1
12	334011	チェンジレバー	1
13	878885	Oリング (S - 1 8)	1
14	374618	ギヤカバー	1
15	375016	ギヤカバー組 (1 4 , 1 7 含む)	1
16	335800	スプリング (E)	1
17	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	3
18	374422	シャフトホルダ (B)	1
19	335300	スチールボール D 7 . 0 (1 0 入)	1
20	374426	シリンダ	1
21	335265	セカンドギヤ	1
22	374430	スプリング (B)	1
23	301679	ワッシャ (A)	2
24	948310	軸用C形トメワ 3 0 M M	1
25	335262	オイルシール (A)	1
26	374431	ハンマホルダ (B)	1
27	374427	ホルダスリーブ	1
28	374432	セカンドハンマ	1
29	374429	ハンマホルダ (A)	1
30	322805	ダンパ (A)	1
31	322808	Oリング (C)	1
32	324524	ダンパホルダ	1
33	322807	ストッパリング	1
34	374443	ストライカ	1
35	372816	Oリング	1
36	372817	ピストン	1
37	335793	ピストンピン	1
38	335794	ピストンワッシャ	2
39	374434	ロックプレート	1
40	374440	セカンドピニオン	1
41	323182	クラッチスプリング	1
42	375022	クラッチ	1
43	331315	ワッシャ	1
44	374439	チェンジプレート (C)	1
45	374438	セカンドシャフト	1
46	335249	レシプロベアリング	1
47	374441	ファーストギヤ	1
48	374442	ベアリングワッシャ	1
49	335245	Oリング D 7 2 . 2	1
50	374433	インナカバー	1
51	334008	エアキャップ	1
52	324543	フェルトパッキン (A)	1
53	322816	フェルトパッキン	1
54	322818	パッキングワッシャ	1

HIKOKI

ロータリハンマドリル

DH 24PH2

項番	コードNo	部品名	使用数量
55	876796	Oリング (P - 2 2)	1
56	608DDM	B B . 6 0 8 D D	1
57	982631	ワッシャ (A)	2
58	361109	アマチュア組 (B . B 付) 1 0 0 V (1 7 , 5 6 , 5 7 含む)	1
59	981824	六角タッピンネジ D 4 × 4 5	2
60	341030	ステータ (C) 1 0 0 V	1
61A	376298	ハウジングセット	1
62	955203	ブラシホルダ	2
63	999041	カーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 (2 入)	1
64	999072	ストップカーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 (2 入)	1
65	374615	チョークコイル (茶)	1
68	374614	チョークコイル (青)	1
69	322853	プッシュボタン	1
70	374611	スイッチ 1 0 0 V - 1 2 7 V	1
71	301654	フランジ付タッピンネジ D 5 × 3 5	4
72	930055	コード 1 0 0 V (2 C × 0 . 7 5 × 5 1 0 0 MM)	1
73	938051	コードアーマ D 1 0 . 1	1
74	937631	コードクリップ	1
75	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
76	930039	コンデンサ	1
78	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	3
79	375363	グリップセット (1 ~ 6 , 1 9 含む)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	374619	ケース	1
502	324548	サイドハンドル	1
503	303709	デブスゲージ	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	306885	集じんカップ (B) 組 (6 0 2 , 6 1 0 含む)	1
602	986802	集じんカップ組 (6 0 3 ~ 6 0 9 含む)	1
603	986803	ダストカバー	1
604	986804	シールカバー	1
605	948310	軸用C形トメワ 3 0 MM	1
606	958063	ワッシャ	1
607	959150	スチールボール D 6 . 3 5 (1 0 入)	19
608	986805	アウトレース	1
609	986806	ソケット	1
610	306910	ソケットアダプタ (B)	1
611	971787	ダストカップ	1
612	931844	ストッパ	1
613	321814	ドリルチャック 1 3 V L R B - D (6 1 4 含む)	1
614	331966	左サラネジ M 6 × 2 0	1
615	955658	ドライバビット (A) 4 MM × 5 0 L	1
616	955673	ドライバビット (A) 6 MM × 5 0 L	1
617	983011	プラスビット NO . 3 × 6 5 L	1
618	971794	アンカ打込棒 (A) W 1 / 4 (2 分)	1
619	971795	アンカ打込棒 (A) W 5 / 1 6 (2 分半)	1
620	971796	アンカ打込棒 (A) W 3 / 8 (3 分)	1
621	971797	アンカ打込棒 (A) W 1 / 2 (4 分)	1
622	971798	アンカ打込棒 (A) W 5 / 8 (5 分)	1
623	971799	アンカ打込棒 (B) W 1 / 4 (2 分)	1
624	971800	アンカ打込棒 (B) W 5 / 1 6 (2 分半)	1
625	971801	アンカ打込棒 (B) W 3 / 8 (3 分)	1
626	971802	アンカ打込棒 (B) W 1 / 2 (4 分)	1

DH 24PH2

項番	コードNo	部品名	使用数量
627	971803	アンカ打込棒（ B ） W 5 / 8 （ 5 分 ）	1
628	00320859	スポイト（ ゴム球式 ）	1
629	944477	コッタ	1
630	982684	センタピン（ A ） 3 2 MM - 3 8 MM用 1 0 9 L	1
631	982685	センタピン（ B ） 4 5 MM - 9 0 MM用 1 0 4 L	1
632	315921	アダプタ（ A ） ロータリハンマドリル用	1
633	371704	グリース（ ロータリハンマドリル用 ） 5 0 0 g 入	1
634	371705	グリース（ ロータリハンマドリル用 ） 6 0 g 入	1