

HIKOKI**1 6 mm 振動ドリル****D V 1 6 V**

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	995344	左サラネジ (A) M 6 × 2 5	1
2A	303334	チャックハンドル	1
4	948001	穴用C形トメワ 3 2 MM	1
5	971654	ダストシール	1
6	322515	ディスタンスリング	1
7A	322513	スピンドル (製番 6 4 0 0 0 1 から使用)	1
8	322514	スプリング	1
9	6002VV	B B . 6 0 0 2 V V C M P S 2 L	1
10	306664	フランジ付タッピンネジ D 4 × 4 0 (黒)	2
11	939544	軸用C形トメワ 1 5 MM (1 0 入)	1
12	322516	フランジ付タッピンネジ D 4 × 5 5	2
13	322512	ギヤカバー	1
14	322511	ニードル (B)	1
15A	323527	ギヤ (製番 6 4 0 0 0 1 から使用)	1
16	959150	スチールボール D 6 . 3 5 (1 0 入)	1
17	322509	インナカバー組 (4 4 含む)	1
18	608DDM	B B . 6 0 8 D D	1
19	322510	チェンジレバー	1
20	360625	アマチュア組 (B . B 付) 1 0 0 V (1 8 , 2 4 含む)	1
21	322508	ファンガイド	1
22	950515	ナベタッピンネジ D 4 × 5 0	2
23	340572	ステータ 1 0 0 V	1
24	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1
25B	331661	ハウジング・ハンドルカバーセット (グリーン)	1
27	321630	リードワイヤ (茶) 1 0 0 L	1
28	321631	リードワイヤ (青) 5 5 L	1
29	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	3
31	321632	スイッチ	1
32	321628	プッシュボタン	1
33	999041	カーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 (2 入)	2
34	955203	ブラシホルダ	2
36	994273	コンデンサ	1
37	992635	アースターミナル	1
38	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
39	937631	コードクリップ	1
40	938051	コードアーマ D 1 0 . 1	1
41	930051	コード 1 0 0 V (2 C × 0 . 7 5 × 2 6 0 0 MM)	1
42	323565	スピンドル・ギヤセット (7 A , 1 5 A 含む) 製番 5 4 9 9 9 9 まで使用	1
45	330625	チェンジプレート	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	303709	デブスゲージ	1
502	303659	サイドハンドル	1
503	321635	ケース	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	321814	ドリルチャック 1 3 V L R B - D (1 , 2 A 含む)	1
603	321612	フック (A)	1
604	00322385	デルタゴンビット (振動用) D 3 . 2 × 8 5 L	1
605	00322386	デルタゴンビット (振動用) D 3 . 4 × 8 5 L	1
606	00322387	デルタゴンビット (振動用) D 3 . 5 × 8 5 L	1
607	00322388	デルタゴンビット (振動用) D 4 . 0 × 8 5 L	1
608	00322389	デルタゴンビット (振動用) D 4 . 3 × 8 5 L	1
609	00322390	デルタゴンビット (振動用) D 4 . 5 × 8 5 L	1
610	00322391	デルタゴンビット (振動用) D 4 . 8 × 8 5 L	1

D V 1 6 V

項番	コードNo	部品名	使用数量
611	00322392	デルタゴンビット（振動用）D 5 . 0 × 8 5 L	1
612	00322393	デルタゴンビット（振動用）D 5 . 3 × 1 0 0 L	1
613	00322394	デルタゴンビット（振動用）D 5 . 5 × 1 0 0 L	1
614	00322395	デルタゴンビット（振動用）D 6 . 0 × 1 0 0 L	1
615	00322396	デルタゴンビット（振動用）D 6 . 4 × 1 0 0 L	1
616	00322397	デルタゴンビット（振動用）D 6 . 5 × 1 0 0 L	1
617	00322398	デルタゴンビット（振動用）D 7 . 0 × 1 2 5 L	1
618	00322399	デルタゴンビット（振動用）D 8 . 0 × 1 2 5 L	1
619	00322400	デルタゴンビット（振動用）D 8 . 5 × 1 2 5 L	1
620	00322401	デルタゴンビット（振動用）D 9 . 0 × 1 5 0 L	1
621	00322402	デルタゴンビット（振動用）D 1 0 . 0 × 1 5 0 L	1
622	00322403	デルタゴンビット（振動用）D 1 0 . 5 × 1 5 0 L	1
623	00322404	デルタゴンビット（振動用）D 1 2 . 0 × 1 7 0 L	1
624	00322405	デルタゴンビット（振動用）D 1 2 . 5 × 1 7 0 L	1
625	00322406	デルタゴンビット（振動用）D 1 2 . 7 × 1 7 0 L	1
626	00322407	デルタゴンビット（振動用）D 1 3 . 0 × 1 7 0 L	1
627	00322408	デルタゴンビット（振動用）D 1 4 . 5 × 1 7 0 L	1
635	971670	ドリルビット（B）丸軸 1 6 . 0 MM × 1 6 0 L	1
636	00332494	溶着ドライダイヤモンドコア 5 . 5 MM × 4 5 L	1
637	00332495	溶着ドライダイヤモンドコア 6 . 0 MM × 4 5 L	1
638	00332496	溶着ドライダイヤモンドコア 6 . 4 MM × 4 5 L	1
639	00332497	溶着ドライダイヤモンドコア 7 . 5 MM × 4 5 L	1
640	00332498	溶着ドライダイヤモンドコア 8 . 5 MM × 4 5 L	1
641	00332499	溶着ドライダイヤモンドコア 9 . 5 MM × 5 5 L	1
642	00332500	溶着ドライダイヤモンドコア 1 0 . 5 MM × 5 5 L	1
643	00332501	溶着ドライダイヤモンドコア 1 2 . 5 MM × 5 5 L	1
644	00332502	溶着ドライダイヤモンドコア 1 2 . 7 MM × 6 5 L	1
645	00332503	溶着ドライダイヤモンドコア 1 4 . 5 MM × 5 5 L	1