




HIKOKI

木工用電気ドリル

DW 30B

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	321869	チャックハンドルセット (1 3 MMチャック用)	1
2	321813	ドリルチャック 1 3 V L D - D (1 含む)	1
3	335382	ベアリングキャップ	1
4	335386	スピンドル (B)	1
5	930511	キー 4 × 4 × 1 0	1
6	6201VV	B B . 6 2 0 1 V V	1
7	335384	ナベタッピンネジ D 5 × 5 0	2
8	335376	ギヤカバー (A)	1
9	335380	スリーブ (A)	1
10	335381	ファイナルギヤ (A)	1
11	939542	軸用 C 形トメワ 1 2 MM (1 0 入)	1
12	333945	B B . 6 0 8 V V	1
13	335377	セカンドピニオン (A)	1
14	335378	ファーストギヤ (A)	1
15	335396	ワッシャ 6 5 MN	1
16	335372	ストッパロッド	1
17	981205	サイドハンドル	1
18	319791	ハンドルジョイント	1
19	335371	ストッパホルダ	1
20	335383	ナベタッピンネジ D 5 × 4 0	2
21	335508	インナカバー (A)	1
22	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	2
23	360952	アマチュア組 (B . B 付) 1 0 0 V (2 2 , 3 0 含む)	1
24	335374	ファンガイド	1
25	953174	六角タッピンネジ D 5 × 5 5	2
26	340854	ステータ組 (B) 1 0 0 V (2 7 含む)	1
27	930703	ブラシターミナル	1
28	335391	ハンドルカバー	1
29	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	5
30	330259	ダストシール (A)	1
31A	335679	ハウジングセット (3 4 , 3 6 含む)	1
32	945161	ブラシキャップ	2
33	999043	カーボンブラシ 7 × 1 1 × 1 7 (2 入)	2
34	958900	ブラシホルダ	2
36	985114	六角穴付トメネジ M 4 × 6	2
37	335387	スイッチ (ブレーキ用)	1
38	331707	ファストン	1
39	334379	フェライトコア	1
40	335389	リードワイヤ (A) L 9 0	1
41	335388	リードワイヤ (A) L 1 9 0	1
42	959141	コネクタ 5 0 0 9 2 (1 0 入)	2
43	937631	コードクリップ	1
44	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
45	938051	コードアーマ D 1 0 . 1	1
46	961419Z	ターミナル	1
47	994273	コンデンサ	1
48	930053	コード 1 0 0 V (2 C × 1 . 2 5 × 5 1 0 0 MM)	1
49	950288	ビニールバンド	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	959665	座掘りカッタ (3 枚刃) 5 5 MM	1
602	959666	座掘りカッタ (3 枚刃) 6 0 MM	1
603	959667	座掘りカッタ (3 枚刃) 6 5 MM	1
604	939823	座掘りカッタ用木工鋸 1 5 MM	1