


8.3. EZ46A2- 部品展開図



	図面 番号	部品名	ご注文品番	函入数	摘要(互換性)	1台 個数
	1	ハウジングABセット	EZ46A2H3077	1		1
	2	ロータブロック	EZ46A1L1007	1		1
	3	ステータブロック	EZ46A1L1587	1		1
	4	ピニオンギア	EZ46A1L1457	1		1
	5	六角ナット M6	EZ4640L6427	5	5個入り価格	1
	6	ブラシホルダーブロック	EZ46A1K1037	1		1
	7	スイッチブロック	EZ46A1K2007	1		1
	8	メイン回路ブロック	EZ46A1L2107	1		1
	9	スイッチボタン	EZ4640L2017	1		1
	10	スイッチレバー	EZ4640L2917	1		1
	11	表示パネルブロック	EZ46A1K3587	1		1
商	12	グラインダー-100カーボンブラシ	EZ9X240	2	2個入り価格 商品扱い	2
	13	ブラシカバーブロック	EZ46A1K3107	1		2
	14	ギアケースブロック	EZ46A1S4127	1		1
	15	ギアケースカバーブロック	EZ46A2K1777	1		1
	16	角リング	EZ46A1K0977	1		1
	17	ワッシャー	EZ46A1S0847	1		1
	18	バインド小ネジ 4X20	EZ46A1K9447	4	4本入り価格	4
	19	皿小ネジ M3X6	EZ46A1K6097	2	2本入り価格	2
	20	なべ小ネジ M4X14	EZ46A1K9137	5	5本入り価格	4
	21	なべタップタイトB M4X18	EZT510L9448	5	5本入り価格	5
	22	砥石脱着用スパナ	EZ46A2S7868	1		1
商	23	補助ハンドル	EZ4640K3237	1		1
商	24	グラインダー-125砥石カバー研削用	EZ46A2K3747	1		1
商	25	グラインダー-100砥石カバー切断用	EZ46A2K3137	1		1
商	26	グラインダー-125ディスクフランチ	EZ46A2K1167	1		1
	27	グラインダー-125クランプナット	EZ46A2K0207	1		1
	28	バックカバー(赤)	EZ9L80R2788	1		1
商	29	14.4V電池パックLSタイプ	EZ9L45	1	商品扱い	2
商	30	18V電池パックLSタイプ	EZ9L51	1	商品扱い	2
商	31	急速充電器	EZ0L81	1	商品扱い	1
商	32	プラスチックケース	EZ9661	1	商品扱い	1
	33	ケースフックセット(2個入り)	EZ9646B3767	2		2
	—	取扱説明書	EZ46A1L8107	1		1
	—	ニッペコグリス MP-1	EZ4640L8917	1		1