


# 8 部品展開図・部品表

品番: EZ74A1 展開図



	図面 番号	部品名	ご注文品番	函入数	摘要(互換性)	1台 個数
	1	本体ケースABセット	EZ74A1H3077	1		1
	2	<b>チャック固定ネジ</b>	<b>EZ7460L6808</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	3	キーレスチャック	EZ7441K7917N	1		1
	4	クラッチハンドル	EZ74A1K3227	1		1
	5	駆動部ブロック	EZ74A1L4057	1		1
	6	回転数切替ハンドル	EZ7441H3237	1		1
	7	モータブロック	EZ74A1L1007	1		1
	8	スイッチブロック	EZ7441L2007	1		1
	9	<b>セムスネジ K3X6</b>	<b>EZ6230L6028</b>	<b>5</b>	<b>5本入り価格</b>	<b>2</b>
	10	メイン回路ブロック	EZ74A1L2117	1		1
	11	操作パネル	EZ7460K3967	1		1
	12	クリックバネA	EZ74A1L0177	1		1
	13	<b>吊りひも</b>	<b>EZ6481K0278</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	14	<b>トルクギザタイトネジK3X20</b>	<b>EZ74A1K9038</b>	<b>5</b>	<b>5本入り価格</b>	<b>8</b>
	15	<b>正逆切替ハンドル</b>	<b>EZ7547H3248</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	16	四角ナット M4	EZ7441L6487	5	5個入り価格	1
	17	セムスネジ M4X14	EZ7441K6217	5	5個入り価格	1
	18	プレートフック	EZ7543K3187	1		1
(商)	19	プラスチックケース	EZ9646	1	商品扱い	1
	20	ケースフックセット	EZ9633B3768	2		2
(商)	21	急速充電器	EZ0L81	1	商品扱い	1
(商)	22	<b>14.4V電池パック</b>	<b>EZ9L45</b>	<b>1</b>	<b>商品扱い</b>	<b>1</b>
(商)	23	18V電池パック	EZ9L51	1	商品扱い	1
	24	<b>パックカバー(赤)</b>	<b>EZ9L80R2788</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	-	グリス(パーマルブ)	EZ003W8957	1	70g容器入り価格	適量
	-	グリス(アルバニア)	EZ001T8907	1	100g容器入り価格	適量
	-	<b>取扱説明書</b>	<b>EZ74A1L8088</b>	<b>1</b>		<b>1</b>