



形名  
FDS14DF

**HIKOKI**

コードレスドライバドリル

FDS 14DF

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	331966	左サラネジ M6×20	1
2	378324	キーレスチャック 13VLR I-N	1
3	337120	ギヤボックス組(4~28含む)	1
4	337130	クラッチダイヤル	1
5	337129	クリックスプリング	1
6	337222	ナット	1
7	337124	スプリング	1
8	312714	ワッシャ(D)	1
9	337121	フロントケース	1
10	337123	ローラセット(6入)	6
11	306936	スチールボール D5	6
12	337125	ロックリング	1
13	312715	リングギヤ	1
14	330806	ニードルローラ(A)セット(6入)	6
15	337126	キャリア	1
16	312705	プラネットギヤ(C)セット(3入)	3
17	312704	ワッシャ(A)	1
18	335959	リヤケース	1
19	324357	ネジセット D3×12(4入)	4
20	332017	シフトアーム	1
21	332013	スライドリングギヤ	1
22	337127	ピニオン(C)	1
23	315816	プラネットギヤ(B)セット(3入)	3
24	337128	ピニオン(B)	1
25	337122	プラネットギヤ(A)セット(3入)	3
26	332023	ファーストリングギヤ	1
27	312716	ワッシャ(B)	1
28	312698	モートルスペーサ	1
29	337116	モーター DC 14.4V	1
30	317333	スワ付ナベネジ M4×6	2
31	337117	リードワイヤ(黒)110L	1
32	324499	リードワイヤ(赤)140L	1
33	313687	フランジ付タッピンネジ D3×16(黒)	9
35	378323	ハウジング(A).(B)セット	1
36	336855	シフトノブ	1
37	327002	ロックナット M4(黒)	2
38	329548	プッシュボタン(A)	1
39	336631	スイッチ.ターミナルセット	1
40	00334426	リチウムイオン電池 BSL 1420(503含む)	2
41	337132	電源組(29,31,32,39含む)	1
		*** 標準付属品 ***	
502	983006	プラスビット NO.2×65L	1
503	329897	電池カバー	2
504	336642	ケース	1
		*** 別売部品 ***	
601	983004	プラスビット NO.1×65L	1
602	983011	プラスビット NO.3×65L	1
603	955657	ドライバビット(A)3MM×70L	1
604	955659	ドライバビット(A)4MM×70L	1
605	955674	ドライバビット(A)6MM×70L	1
606	375800	フックセット	1