




HIKOKI

オービタルサンダ

F S V 1 0 S A

項番	コードNo	部品名	使用数量
2	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	5
3	323325	ハウジング (A) . (B) セット	1
4	930039	コンデンサ	1
5	980063	ターミナル	1
6	959140	コネクタ 5 0 0 9 1 (1 0 入)	1
7	323321	リードワイヤ (黒)	1
8	318203	リードワイヤ (灰)	1
9	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
10	960266	コードクリップ	1
11	930051	コード 1 0 0 V (2 C × 0 . 7 5 × 2 6 0 0 M M)	1
12	960356	ターミナル (A) M 3 . 5 (1 0 入)	1
14	307887	ワ付バインド小ネジ M 3 . 5 × 6	2
15	323324	トリッガスイッチ	1
16	323322	リードワイヤ (黒)	1
17	323323	リードワイヤ (灰)	1
18	626VVM	B B . 6 2 6 V V C 2 P S 2 L	1
19	987043	ステータ 1 0 0 V	1
20	930483	ブラシホルダ	2
21	999041	カーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 (2 入)	2
22	360653	アマチュア 1 0 0 V	1
23	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1
24	323316	バランスファン	1
25	6001VV	B B . 6 0 0 1 V V	1
26	987169	ワッシャ	1
27	993244	シーロックサラネジ M 4 × 1 2	1
28	323317	ファンガイド	1
29	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
30	311946	フェルト	1
31	323319	ペーパーホルダ	2
32	322756	レッグ	2
33	311945	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 0 (黒)	2
34	323318	ベース	1
35	323320	パッド (穴あり)	1
36A	324082	シーロックナベネジ M 4 × 1 0	4
37	930026	コードアーマ D 1 0 . 2	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	310339	ダストバック	1
502	323363	サンドペーパー 9 3 × 2 2 8 G 6 0 (穴あり) 1 0 入	2
503	323364	サンドペーパー 9 3 × 2 2 8 G 1 0 0 (穴あり) 1 0 入	2
504	323365	サンドペーパー 9 3 × 2 2 8 G 1 5 0 (穴あり) 1 0 入	2
505	323326	パンチプレート	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	323366	サンドペーパー 9 4 × 1 8 4 G 6 0 (マジック式 穴あり) 1 0 入	1
602	323367	サンドペーパー 9 4 × 1 8 4 G 1 0 0 (マジック式穴あり) 1 0 入	1
603	323368	サンドペーパー 9 4 × 1 8 4 G 1 5 0 (マジック式穴あり) 1 0 入	1
604	323369	マジックパッド (穴あり)	1
605A	376307	集じんアダプタセット	1