


## 外形寸法図

FZ-120 *i* / 200 *i* / 300 *i* / 500 *i*


FX-120 *i* / 200 *i* / 300 *i* / 500 *i*



- \*1: 透明な板を取り外した時の開口幅
- \*2: 内寸
- \*3: 計量皿径
- \*4: 計量皿からフタまでの高さ (内寸)
- \*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
- \*6: 床下ひょう量金具位置

FZ-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i*

FX-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i*



校正用分銅内蔵となる

FZ-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i* には小型風防が付属します。

単位 : mm