




形 名
G3613DC

H I K O K I

コードレスディスクグラインダ

G 3 6 1 3 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 3 (黒)	6
2	378809	プッシュボタン	1
3	379409	ギヤカバー組 (2 , 1 2 含む)	1
4	309191	特殊ナット M 6	1
5	378615	B B . 6 2 8 D D	1
6	379413	ベアリングホルダ	1
7	361197	ロータ組 (B . B 付) (5 , 6 , 9 含む)	1
8	379899	ファンガイド	1
9	376128	B B . 6 0 7 D D	1
10	341140	ステータセンサ基板	1
11	379901	スミチューブ	3
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 1 2 M M (1 0 入)	1
14	371814	シーロックトラスネジ M 4	2
15	6001DD	B B . 6 0 0 1 D D C M P S 2 L	1
16	372126	フェルトパッキン	1
17	372123	パッキングランド	1
18	307127	シーロックスワ付ナベネジ M 4 × 1 2	4
19	372183	フリンガ	1
20	371672	スリーブ (B)	1
21	371673	サラバネ (B)	1
22	371674	サポートボディ (B)	1
23	371671	スピンドル (B)	1
24	316107	スワ . ボワ付六角穴付ボルト M 5 × 2 0	1
25	379561	ツールレスオイルガード (ラベル) 組 (2 4 含む)	1
26	372101	オイルワッシャ B	1
27	00309456	レジノイドフレキシブル砥石 1 2 5 M M # 3 6 (1 0 入)	1
28	370724	オイルナット	1
29	338338	ギヤ . ピニオンセット	1
30	377766	スライドスイッチノブ	1
31	379398	ハウジング (A)	1
33	379414	プッシュボタンスイッチ	1
34	959145	ターミナル 5 0 0 5 2 (1 0 入)	2
35	379900	スプリング	1
36	379418	スライドバー	1
37	379591	フィルタ	2
38	379349	M V ラベル (A) (2)	1
39	379402	ハンドル組 (4 0 , 4 1 含む)	1
40	370321	ダンパ (A)	2
41	373041	リヤバンパ	2
42	379903	コントローラ組 (3 3 , 3 4 含む)	1
43	987105	O リング (S - 1 0)	1
44	376840	ダイヤル	1
45	305490	フランジ付タッピンネジ D 4 × 3 0 (黒)	3
46	379350	M V ラベル (B) (2)	1
47	00379241	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 X (5 0 2 含む)	2
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	944458	六角棒スパナ 4 M M	1
504	313692	ピン付スパナ	1
505A	381403	サイドハンドル	1
506	00402658	システムケース 3 (5 0 7 ~ 5 0 9 含む)	1
507	336472	ラッチ	4

G 3 6 1 3 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
508	336473	ハンドル	1
509	336474	ヒンジ	2
510	379421	インナトレイ	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	935793	ラバーパット	1
602	935654	ワッシャナット	1
603	376302	集じんアダプタセット (6 0 4 含む)	1
604	313922	ピン付スパナ	1
605	310696	ホイルナット (ダイヤモンドホイル取付用)	1
606	378134	グリース (コスモグリース K M C N O . 1) 7 5 G	1
607	309819	ホイルガード . ベースセット (切断用) (6 0 4 含む)	1
608	379141	集じんアダプタジョイントセット	1