


商品図面

商品名称：EXARM OLED Petit

型番：LEX-3140、LEX-3141



【単位：mm】

○点灯(調光)させるとき



調光ダイヤルスイッチを時計回りにまわすと0% (OFF) から100%まで調光します。お好みの明るさでご使用ください。



○消灯させるとき



反時計回りにカチッと音がするところまでまわすと消灯します。

