

## **HiKOKI** コードレスタッカ

## N 3610DJ

項番	コードNo	部品名	使用数量
			2
		スライドガイドバー	2
	373831	トップホルダ	1
		六角穴付ボルト M 5 × 1 2 (プレコート)	2
5	373861	プランジャダンパ(A)	2
6	373827	ウェイト	1
7	373842	ラッチシャフト	1
8	373841	ラッチ	1
9	373855	ラッチスプリング	1
10	373843	ラッチスペーサ	1
11	880319	シャフトリング	1
	370632	スプリングダンパ ( B )	1
	373846	ウレタンワッシャ	2
	373847	スプリング ( A )	1
	373833	プランジャシャフト	1
	376157	ドライバブレード(10)	1
	376430	プランジャ	1
		ボトムホルダ	1
		六角穴付ボルト M 5 × 2 5 ( 1 0 入 )	2
	376137	プロテクタ プッシュレバーカバー	1
	376133		1
	376152 376131	プッシュレバースプリング(B) プッシュレバー(B)	1
	376131	プッシュレバー ( C )	1
	376151	プッシュレバー(こ)	1
	376155	プレードガイド(10)	1
	376134	プレート	1
	376149	ナイロックボルト M 4 × 2 0	1
	872971	軸用E形トメワー3MM	1
30A	376815	プッシュレバー(A)(10)セット(88含む)	1
31	886986	マガジンベース	1
32	370640	低頭六角穴付ボルト M4X8	1
33	376158	ステープルフィーダ(10)	1
		フィードスプリング	2
	949870	ロールピン D4×22(10人)	2
	886969	ベース	1
		ナイロック六角穴付ボルト M 4 × 1 0	6
		ノーズキャップ(B)	1
		ノーズキャップ	1
		シーロックナベネジ M 4 × 1 0	3
	376138	スイッチホルダ	1
	376148 376279	ケーブルクッション マガジンカバー組	1
	890300	マガジンガード	1
	376147	D 4 カラー	1
-		ガルトワッシャ M4(黒)	1
	878614	ホルドララファ M 4 ( 黒 ) ナイロック六角穴付ボルト M 4 × 8	1
	313687	フランジ付タッピンネジ D3×16(黒)	14
	323041	ナベネジ M 5 x 3 0 (黒)	1
		M V ラベル ( B )	1
		ハウジング(A). (B)セット	1
		電源組(57~63含む)製番339999まで使用	1
55A	380858	電源組(57A~63含む)製番430001から使用	1



## N 3610DJ

項番	コードNo	部品名	使用数量
	322709	ナット M4(黒)	2
	375631	スイッチセット (製番33999まで使用)	1
	378354	スイッチケーブル (製番430001から使用)	1
		パネルシート	1
		バッテリターミナル	1
		マイクロスイッチ(C)	1
		マイクロスイッチ(B)	1
	374412	LEDホルダ	1
	374328	ロータピニオンセット	1
	373858	スイッチマウント	2
	332000	スプリング(T)	1
	331789	トリッガ	1
	373835	ギヤカバープレート	1
	373859	ストッパリング	1
	374324	セカンドギヤ	1
	374325	サードギヤ	1
	373834	ギヤホルダ	1
	376140	マイクロスイッチホルダ(C)	1
		+- 3 × 3 × 6	1
	373829	ギヤボックス	1
	374323	ファーストギヤ	1
	376143	ハンドルアーム	1
	376139	ストッパスプリング	1
	376144	ストップレバー	1
	378067	ストップレバー ストッパピンセット(90含む)	<del>                                     </del>
	331790	ストゥハこフセット(90日日) レバー(C)	1
	373913	M V ラベル ( A )	
	877371	ナイロンナット M5	1
	326276	レバー(A)	
	372229	フック	1
	327001	フック  トラスネジ M 4 (黒)	
	872822	<u> </u>	1
	888104	ゴムリング	
			1
	380865	スイッチホルダ(A)製番430001から使用	1
	380866	スイッチホルダ(B)製番430001から使用 電源組.ハウジングセット(53,55A,91,92含む)	1
93	380867	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
	200000	製番33999まで使用	
94	380868	スイッチ . ハウジングセット (53,57A,91,92含む)	1
		製番33999まで使用 	
F04	220007	1/5 T 1) /B III	
	329897	電池カバー 保護メガラ	1
	875769	保護メガネ	1
504	373862	ケース	1