

サイズ、フィッティング & テスト

EP7 カラー & サイズ

カラー: ブラック、クリアー


サイズ: スモール、ミディアム、ラージ

アクセサリー: リテンションランヤード66cm 同梱



ミディアムサイズのEP7はほとんどの人に フィットします。サイズは耳の耳甲介の大きさ に基づいて選択します:

1インチ = ミディアム 1インチ以下 = スモール 1インチ以上= ラージ



ORDERING INFORMATION

EP7 Sonic Defenders® Ultraは、プラスチック製キャリングケース(イヤプラグ1組 セット)のクラムシェルパッケージと、プラスチック製キャリングケース(イヤプラグ1組 セット)がポリ袋梱包で25組入ったバルクパッケージがあります。

カタログ No	ログ No UPC 製品内容		
CLEAR MODELS			
EP7-SPR	084871319386	Clamshell with one pair of SMALL clear earplugs	
EP7-MPR	084871319393	Clamshell with one pair of MEDIUM clear earplugs	
EP7-LPR	084871319409	Clamshell with one pair of LARGE clear earplugs	
EP7-SPR-BULK	084871319478	Dispenser box of 25 pairs of SMALL clear earplugs	6515-01-622-1984
EP7-MPR-BULK	084871319485	Dispenser box of 25 pairs of MEDIUM clear earplugs	6515-01-622-2001
EP7-LPR-BULK	084871319492	Dispenser box of 25 pairs of LARGE clear earplugs	6515-01-622-2007
BLACK MODELS			
EP7-BK-SPR	084871319416	Clamshell with one pair of SMALL black earplugs	
EP7-BK-MPR	084871319423	Clamshell with one pair of MEDIUM black earplugs	
EP7-BK-LPR	084871319409	Clamshell with one pair of LARGE black earplugs	
EP7-BK-SPR-BULK	084871319508	Dispenser box of 25 pairs of SMALL black earplugs	6515-01-622-2019
EP7-BK-MPR-BULK	084871319515	Dispenser box of 25 pairs of MEDIUM black earplugs	6515-01-622-2539
EP7-BK-LPR-BULK	084871319522	Dispenser box of 25 pairs of LARGE black earplugs	6515-01-622-2558







取り付け方とテスト:

- 1. 色分けされた(右は赤フィルター)EP7のComply™ カナ ルチップをステムから外れないように注意しながら、円 筒状に細くして丸めます。
- 2. 右耳栓のEarLock®リテンションリングをやや後方に向 け、フォームチップを右耳穴の奥まで挿入しながら耳栓 を前方に回転させます。リテンションリングを、外耳道を 囲む甲介の輪郭にフィットさせ、イヤプラグを所定の位 置にロックします。フォームチップが外耳道の中で完全 に膨らむまで、15~30秒間そのままの状態を保ちま
- 3. フィルターの外側の穴に指先を当て、イヤプラグを外し て密閉性を確認します。わずかな吸引があれば、正しく 密閉されています。
- 4. もう片方のイヤプラグを左耳に装着し、同じ手順を繰り 返します。
- 5. フィルターキャップを外した状態で手を叩きテストします。音量 が著しく低下しない場合は、再度挿入しなおして再テストしま
- 6. 静かな環境で低レベルの騒音*を遮断して保護効果を 最大にするためには、フィルターキャップをフィルター の穴にしっかりと押し込んでください。

*フィルター キャップを挿入すると、周囲の音や会話を安全 に通過させるノイズ低減フィルター機能が無効になります。

クリーニング & プロダクトライフ

EP7 Sonic Defenders Ultraは、使用方法やお手入れの方法に もよりますが、通常は最大6ヶ月以上持続します。イヤピースを 中性洗剤と水で洗い、自然乾燥させます。フォームチップをき れいな布で拭き、水ですすぎ、自然乾燥させてください。耳栓 が硬くなったら交換してください。最適なパフォーマンスを得る には、フォーム チップを 2~4週間ごとに、または汚れたとき に、SureFire から入手可能な交換用チップと交換する必要が

TO ORDER OR LOCATE A DEALER:

www.surefire.com/earpro

www.surefire.com/dealer-locator

18300 MT. BALDY CIRCLE // FOUNTAIN VALLEY, CA 92708, U.S.A SUREFIRE.COM/EARPRO

マニュアルに反する使用から生じた損傷には適用されません。 保証の詳細ついては www.surefire.com/warrantyをご覧ください。

お客様のSureFireギアをスムーズにお使いいただくために必要なことをいたします。

SureFireはお客様が弊社製品を購入し、その製品に材質や製造上の欠陥があると弊社が判断した場合、

無料で修理又は交換するか、返金することを保証します。SureFire聴覚保護製品の保証期間はご購入日か ら90日間です。弊社の保証は消耗品、通常の磨耗、又は乱用、改造、無許可の修理、SureFireのユーザー

SUREFIREの保証について

© 2016 SureFire, LLC. All rights reserved. Prices, availability, specifications, and promotional offers are subject to change or cancellation at any time without notice.



ALL-DAY PROTECTION & COMFORT. EVERYDAY APPLICATIONS.



SONIC DEFENDERS® ULTRA

Filtered, Foam-Tipped Earplugs with 28 dB NRR









SureFire® EP7 Sonic Defenders® Ultra

Comply™カナルチップは、交換可能な形状記憶フォーム を採用し、高い快適性と聴覚保護を実現しています。 このカナルチップは、銃声のような突発的な騒音を含む 危険なレベルの騒音から聴覚を保護し、安全な周囲の音 を聞き取る能力を妨げません。そのため、状況認識や重 要な会話や指示を聞き取る能力を維持しながら、効果的 な聴覚保護を享受できます。

EP7 SONIC DEFENDERS ULTRA の特徴

- フィルターキャップのイン/アウトで2段階のプロテクション-ノイズが大きいほど保護力アップ
- 特許取得をしたEarLock®リングが比類のない保持力を提供
- 交換可能な形状記憶フォームComply™カナルチップが快適性 と密閉性を提供
- 低刺激性のソフトポリマー構造により、一日中快適な装着感と 耐久性を提供
- 互換性のある無線通信システムのイヤホンとして使用可能

ノイズ低減フィルター

フィルター付きソニック・ディフェンダーズは、確立された非電子 技術を使用し、危険な騒音を低減する一方で、安全なレベルの 会話、指示、周囲の音を聞くことができます。


- 大きくて有害な可能性のある騒音がフィルターに入ります。
- ≥ 85dB以上の騒音がフィルター内部の隆起部に当たります。
- 3 これらの騒音が狭くなる隆起部に反射し、打ち消し合います。
- ┗ 危険なレベルの騒音は低減され、安全なレベルの音は通過 します。
- 音が大きければ大きいほど、より多くの騒音がキャンセルされ ます。



PATENTED EARLOCK® RETENTION RINGS

SureFire Sonic Defendersは革新的なEarLockアウターリングを採用し、 7つのユニークなグラブポイントでイヤプラグをロックします。ロープロ ファイル設計により、帽子、ヘルメット、マスク、ヘッドセット、補助マフな どに干渉せず、電話を使用中できます。

全てのSureFireのイヤプラグとイヤーピース は、7つのユニークなグラブポイントを備えて います。



2種類のノイズから保護..

1. 連続的な爆音

(例: エンジンの爆音)

2. 衝撃性の騒音

(例: 銃声や爆発)

2段階の聴覚保護を提供...



周囲の音や会話を聞くための フィルターキャップアウト

> フィルターキャップインで保護 を強化し、周囲の音や会話を 遮断します

ノイズリダクションレート(NRR)

EP7 Sonic Defenders Ultra - フィルターキャップアウト


ATTENHATION DATA (ANGLETD 93 10 1074)

ATTENUATION DA	IIA (/	ICVIE	טוט	33.18	1914	')				
テスト周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
平均減衰値 (dB)	9.5	10.6	18.7	26.9	34.6	34.3	30.8	36.1	41.1	14
標準偏差 (dB)	4.2	3.1	3.5	3.6	4.1	2.6	4.4	4.3	2.9	14

EP7 Sonic Defenders Ultra - フィルターキャップイン

ATTENUATION DATA (ANSI STD S3.19-1974)

テスト周波数 (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NR 平均減衰値 (dB) 31.3 29.8 35.9 36.3 38.1 40.1 34.8 38.5 41.3 塩港福美 (dB) 3.7 2.9 3.6 3.6 2.8 4.2 3.5 4.8 4.4	ATTENO/ATTON DA	1171 (/	11101	010	00.10	, 1517	')				
平均減衰值 (dB) 31.3 29.8 35.9 36.3 38.1 40.1 34.8 38.5 41.3	テスト周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
27 20 26 26 20 42 25 40 44	平均減衰値 (dB)	31.3	29.8	35.9	36.3	38.1	40.1	34.8	38.5	41.3	20
標準偏差 (dB) 3.7 2.9 3.6 3.6 2.8 4.2 3.5 4.8 4.4 4.4	標準偏差 (dB)	3.7	2.9	3.6	3.6	2.8	4.2	3.5	4.8	4.4	40



28 Decibels

14 Decibels

ibits LABEL REQUIRED B

ureFire® EP7 Sonic Defenders® Ultr

law prohibits
of this label
SEPA
US. E.P.A REGULATION
purchase


LABEL REQUIRED BY
40 CFR Part 211, Subport B

起こす可能性があります。 EP7 Sonic Defenders Ultraはほとんどの人に 適合しますが、誰にでも適合する聴覚保護具 はありません。説明書に従って適切な装着が できない場合は使用を中止してください。 極端な気圧/水圧のある環境、または急激な 気圧の変化が起こる場所では使用しないでく ださい。水泳での使用には、ポリマー製フラン ジステムのSonic Defenders®モデルをお勧め します。

警告: 本製品の装着が不適切な場合、騒音を


減衰させる効果が低下します。適切な装着方

衝撃性騒音データー



132 dB 全体平均 PIL	24.5
150 dB 全体平均 PIL	29.3
168 dB 全体平均 PIL	32.1

ANSI S12.42-2010



平均最大衝撃性レベル dB減少値

132 dB 全体平均 PIL	41.8
150 dB 全体平均 PIL	45.3
168 dB 全体平均 PIL	44.9

ANSI S12.42-2010