

ガステック

アルコールチェック用 検知管セット

AC-1



- 電源不要!
- ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!



アルコールチェック用検知管セット

AC-1

■使用方法

1

呼気採取用ポリ袋にストローを挿し込み、呼気を吹き込む



2

アルコールチェック用検知管を呼気採取用ポリ袋に挿し込み、気体採取器のハンドルを一気に引く



3

アルコールチェック用検知管の目盛を読み取る

測定前

	0.10	
	0.15	
	0.25	
	mg/L	

法令の基準値0.15mg/Lを超えた場合

	0.10	
	0.15	
	0.25	
	mg/L	

法令の基準値0.15mg/Lを下回った場合

	0.10	
	0.15	
	0.25	
	mg/L	



■セット内容

品 名	型式	数量
気体採取器セット 気体採取器 アクセサリ一式(グリス、インレットゴム) 収納ケース、取扱説明書	GV-100S	1式
チップホルダ	722	1個
呼気採取用ポリ袋		10枚
ストロー		10本
アルコールチェック用検知管(10回分)	112AC	1箱
AC-1取扱説明書		1部

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

このカタログの内容は 2022 年 10 月現在です。

あらゆる気体の測定に



株式会社 ガステック

SINCE 1970

営 業 本 部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6

電話0467 (79) 3911(代) Fax.0467 (79) 3979

西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル

電話06 (6396) 1041 Fax.06 (6396) 1043

九州営業所: 〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9パークサイドスクエア

電話092 (292) 1414 Fax.092 (292) 1424

ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>

CASTAC1J1 22J3MP(P)