

一眼型防曇グラス 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。本製品は、作業用めがねですが、あらゆる事故から眼の損傷や、本製品及び矯正めがねの損傷を防止する事を保証するものではありません。

1. 本製品の用途

研磨、切削、機械作業、刈払作業、等



- 上記以外の用途には使用しないでください。
- 作業中は、本製品を外さないでください。
- 有害光線（紫外線、赤外線、強烈な可視光線）の発生する作業には使用しないでください。
- レーザ機器を使用する作業には使用しないでください。
- 化学薬品の取扱には防災面を併用してください。

2. 使用上の注意

- 本製品の掛けはずしは両手でツルを持ち、眼を突かないようにご注意ください。

3. 点検

作業前には必ず下記の点検を行ってください。

- レンズにキズ、ひび割れ、汚れはないか。
- ツルにキズ、ひび割れはないか。

4. 保守及び洗浄の方法（洗浄上の注意）

- 高温、多湿、直射日光の当たる場所には置かないでください。
- レンズに付着した粉塵や鉄粉等を柔らかな布で払い落としした後、袋やケースに入れて保管してください。
- ひどい汚れの場合は水道水で洗い流し、水分を柔らかい布等で十分に拭き取ってください。（防曇コート仕様のレンズについては下記を参照ください。）

※ 防曇コート仕様のレンズについて ※

- 保管状態により、レンズの表面が白っぽくなる場合があります。これは防曇剤の働きによるものです。その場合は、同梱のめがね拭きか柔らかい布で軽く拭き取ってご使用ください。
- 溶剤や薬品、目の粗い布は使用しないでください。これらを使用すると防曇コートが剥がれる場合があります。
- キズや汚れにより防曇効果が低下する場合があります。
- ひどい汚れの場合は水を含ませた柔らかい布等で汚れを軽く拭き取り十分に乾燥させてください。

5. 交換時期

下記の状態が確認されたら交換してください。

- レンズに多数のキズや、落ちない汚れが付着し見難くなった時。
- ツルにキズやひび割れが発生した時。
- ツルやレンズ枠の下側がキズ状になった時。（擦れて肌を傷付ける原因となる可能性があります。）

6. 消毒方法

水道水で薄めた 0.1% 塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに 10 分間浸してください。

7. その他の注意

ご使用者による改造、修理は事故の原因となりますので行わないでください。



MADE
IN
TAIWAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

製造元 **株式会社 理研オプテック** <http://www.orange-book.com/>