

鉄、鋳鉄、鋼用の常温黒染め液

少量部品の黒染めに

Blackening Liquid

クロゾメリキッド

ノンセレンタイプ

発注コード 489-6572

NET
4ℓ

品番 TBZ-40

横倒禁止

混ぜるな危険



毒劇物取締法に抵触する物質非含有。ススが出にくく、処理液も長寿命。

【使用方法】①前処理として処理物をアルカリ系洗浄剤で表面の水はしきがない程度まで脱脂して下さい。錆のある場合は適切な方法で除去して下さい。②本品に処理物を次の条件で浸漬して下さい。●濃度:原液●温度:常温(25℃)で使用しますが40℃位までの温度でも安定して染める事が出来ます。ただし、常温以下で反応が悪くなりますので加温するか浸漬時間を長くするなどして下さい。また、40℃以上では浸漬時間が長すぎると腐食の懸念がありますので浸漬時間と短くなる等の調整が必要です。●時間:1分で染まります(染める処理物の形状・大きさ等に応じて浸漬時間を1~2分くらいで調整して下さい)。③処理液中に析出するスラッシュは絶えず除去して下さい。また処理液を攪拌するか、処理物を振動させて反応を均一化させて下さい。④浸漬後は処理物を良く水洗いし、自然乾燥させて下さい。

⑤乾燥後は防錆油等で防錆処理して下さい。

【組成及び性状】金属塗類主成分の酸性緑色透明液体。●比重:1.04(at 25℃) ●pH:1.5~2.5(at 25℃)

【注意事項】①本品はクロム含有量が11%以下の鉄材のみに使用できます。②脱脂が不十分、また錆のある場合は完全に黒染めされなかったり、被膜がはく離することがあります。本品に投入して10秒以上経過しても反応がない場合は再度、前処理からやり直して下さい。③被膜に艶がない時は、処理前にバフ等の方法で磨いて下さい。④処理タンクの材質は、耐熱・耐酸性の塩化ビニール製、ポリエチレン製、ステンレス製を使用して下さい。⑤処理後の廃棄は、水で希釈して、炭酸カルシウム(石灰)でpH7.0とし、析出する金属塩を除去後、廃棄して下さい。



【危険有害性情報】●藍青な皮膚の発赤・腫脹の損傷●重篤な頭の損傷を引き起こすアルギン酸、硝酸又は呼吸困難を引き起こすオゾン●アレルギー性皮膚反応を引き起こすオゾン●発がんの有のそれ●生産能又は胎児への影響の有のそれ●授乳中の子に害を及ぼす有のそれ●機器の障害の有のそれ●環境にわたる、又は反復ばく露による藻類の障害の有のそれ●水に対する強烈な溶解性の有のそれ



4 989999 333701
消防法:非常危険
容器イエローカード番号:154 UN No.1760

[成分]水、1-ヒドロキシエタン-1,1-ジルビス(ホスホン酸)、硫酸ニッケル(II)、六水和物、モリブデン酸六
アンモニウム、四水和物、二酰化テルル(IV)

健康に有害の恐れのある物質を含んだ強酸性で腐食性の液体です。アルカリ性物質や塩素系の製品との接触は絶対に避けて下さい(塩素系の製品と混ぜると塩素ガスが発生して危険です)。詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。子供の手の届かないところに保管して下さい。

【使用上の注意】皮膚(特に伤口等)に付着すると皮膚障害を起こすことがあります。目に入ると炎症を起こすことがありますので、取り扱いには次の注意事項を守って下さい。●絶対に口に入れないで下さい。●換気のよい場所で取り扱い、作業場所には局所換気装置を設けて下さい。●容器から直接入れる際や取扱いの際は、漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させないようにして下さい。また必要に応じて防毒マスク、耐薬品性で不透湿性の保護衣、長靴及び各種手袋や保護眼鏡等を着用して下さい。●容器から出し入れする際には、こぼれないように注意して下さい。●取扱い後、手洗い、うがいを十分に行って下さい。

【応急処置・緊急時の対応】●入った時、速やかに大量の水で15分間以上洗浄して下さい。●コンタクトレンズを着用している場合に外れる場合は外し、その後も洗浄して下さい。医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付着した場合は、速やかに大量の水で15分間以上洗浄して下さい。●ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断を受けて下さい。●呼吸に問題がある場合は、呼吸器の診断を受け下さい。●作業衣に付着した場合には、大量の水で洗い流して下さい。●液がこぼれた場合は、石炭灰等の中和剤を散布した後処理して下さい。●本品は可燃性ではないものの、万一火災になった場合は、火災への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消し立て下さい。

Lot.No

使用期限

■表示者及び所在地

絶賛発売中 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: technico.center@trusco.co.jp

<http://www.trusco.co.jp>