



Earplugs

耳栓



品番 TEI-10 (入数1)

材質 ●本体:ポリウレタン(PUR)

質量 ●約1.1g

■装着方法



●ANSI適合品

●NRR値31dB

- ①清潔な指で丸めてできるだけ細くする。
- ②反対側の手で耳をう上にひっぱり細くした耳栓を挿入する。
- ③耳にフィットするまで耳栓を指で押さえる。
(約30秒間)
- ④装着完了。

⚠ ご使用上の注意

- この防音保護具は騒音による聴力損失を防ぐ目的の製品です。
耳によくフィットするように正しい装着方法に従って着用し、騒音にばく露されている間は必ず着けていてください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 小児の使用に際しては十分に注意し、保護者の許可なしでの使用はご遠慮ください。
- 取り外しやすいように耳栓の端は指先でつまめる程度、数ミリ出して装着してください。
- 取り外しの際は急に抜くと鼓膜を傷める恐れがあります。ゆっくりと引き抜いてください。
- 耳炎やアレルギー性疾患などの方は、ご使用前に専門医にご相談ください。
- 本製品はポリウレタンで出来ているので吸収性があります。水泳時に使用しないでください。

MADE IN TAIWAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>