



Earplugs

耳栓

オレンジ

NRR値32dB

品番 TEI-23

材質 ●耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

質量 ●約1.8g

装着
方法

- ①指で丸めてできるだけ細くする。
- ②反対側の手で耳を上にはっきり、細くした耳栓を挿入する。
- ③耳にフィットするまで耳栓を指で押さえる。(約30秒間)
- ④装着完了。

⚠ 使用上のご注意

- この耳栓は騒音による聴力損失を防ぐ目的の製品です。耳によくフィットするように正しい装着方法に従って装着し、騒音に暴露している間は必ず着用してください。
- 使い捨てタイプです。一度使用したら処分してください。使用中に破損、変形した場合も使用を中止して下さい。
- 湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 小児の使用に際しては十分に注意し、保護者の許可なしでの使用はご遠慮ください。誤飲の危険性があります。
- 取り外しやすいように耳栓の端は指先でつまめる程度、数ミリ出して装着してください。
- 取り外しの際は急に抜くと鼓膜を傷める恐れがあります。ゆっくりと引き抜いてください。
- 耳に異常、疾患、外傷がある場合は、ご使用前に専門医にご相談ください。
- 本製品はポリウレタンで出来ているので吸水性があります。水泳時に使用しないでください。
- 就寝時には使用しないでください。

MADE
IN

総発売元

トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号