



Earplugs

耳栓



品番 TEI-32 (入数1組)

材質 ● 本体: ポリウレタン (PUR)

質量 ● 約1.2g

● ANSI適合品

● NRR値32dB



装着方法

- ① 清潔な指で丸めてできるだけ細くする。
- ② 反対側の手で耳を上にはっきり、細くした耳栓を挿入する。
- ③ 耳にフィットするまで耳栓を指で押さえる。(約30秒間)
- ④ 装着完了。

⚠ 使用上のご注意

- この耳栓は騒音による聴力損失を防ぐ目的の製品です。耳によくフィットするように正しい装着方法に従って装着し、騒音に暴露している間は必ず着用してください。
- 弾力性がなくなった場合、汚れがひどい場合、または破損・変形した場合は使用を中止し、両耳の耳栓を新しいものとお取り替えください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 小児の使用に際しては十分に注意し、保護者の許可なしでの使用はご遠慮ください。気管に詰まる可能性があります。
- 取り外しやすいように耳栓の端は指先でつまめる程度、数ミリ出して装着してください。
- 取り外しの際は急に抜くと鼓膜を傷める恐れがあります。ゆっくりと引き抜いてください。
- 耳に異常、疾患、外傷がある場合は、ご使用前に専門医にご相談ください。
- 本製品はポリウレタンで出来ているので吸水性があります。水泳時に使用しないでください。
- 就寝時には使用しないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN <http://www.orange-book.com/>