

- ポンプ式スプレー（霧）なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
- 消毒用エタノール（アルコール製剤）を霧状にして手指の消毒ができます。



使用上の
ご注意

- 耐薬品性の材質を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤系の液体、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘度のある液体、お湯は使用しないでください。
- 防錆剤を使用後は真水で数回噴霧し、容器内に液を残さないでください。
- 霧が出にくい場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。
- 固形物を容器に入れると詰まりの原因になります。

- 耐熱温度：40℃ ●耐冷温度：-7℃
- 主要部：ポリプロピレン（PP）
- 容器：ポリエチレン（PE）

MADE
IN
JAPAN



総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室  0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

