



Eye Cup type Safety Glasses

アイフィット 保護メガネ

品番 TSG-VFP/TSG-VFP-S

この度は **TRUSCO** 保護メガネをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される
内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 使用用途以外には使用しないでください。
- 作業中は、保護メガネを外さないでください。
- 有害光線(紫外線、赤外線、強烈な可視光線)の発生する作業には使用しないでください。
- レーザ機器を使用する作業には使用しないでください。
- 化学薬品の取扱には防災面を併用してください。
- めがねの掛けはずしは両手でツルを持ち、目を突かないようにご注意ください。

1. 本製品の用途

研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業、等

2. 点検

作業前には必ず下記の点検を行ってください。

- レンズに傷、ひび割れ、汚れはないか。
- ツルに傷、ひび割れはないか。

3. 保守及び洗浄の方法 (洗浄上の注意)

- 高温、多湿、直射日光の当たる場所には置かないでください。
- レンズに付着した粉塵や鉄粉等を柔らかな布で払い落とし、袋やケースに入れて保管してください。
- ひどい汚れの場合は水道水で洗い流し、水分を柔らかい布等で十分に拭き取ってください。
(防曇コート仕様のレンズについては下記を参照ください)
- ※ 防曇コート仕様のレンズについて ※
- 保管状態により、レンズの表面が白っぽくなる場合があります。これは防曇剤の働きによるものです。
その場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってご使用ください。
- 溶剤や薬品、目の粗い布は使用しないでください。これらを使用すると防曇コートが剥がれる場合があります。
- 傷や汚れにより防曇効果が低下する場合があります。
- ひどい汚れの場合は水を含ませた柔らかい布等で汚れを軽く拭き取り十分に乾燥させてください。

4. 交換時期

下記の状態が確認されたら交換してください。

- レンズに多数の傷や、落ちない汚れが付着し見難くなった時。
- ツルに傷やひび割れが発生した時。
- ツルやレンズ枠の下側が傷状になった時。(顔面摩擦傷の原因となる可能性があります。)

5. 消毒方法

水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分間浸してください。

6. その他の注意

ご使用者による改造、修理は事故の原因となりますので行わないでください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
製造元 株式会社 理研オプテック <http://www.orange-book.com/>

