

使用上のご注意

ブラシ使用時は、フィラメント(線材)の損傷・飛散による身体の損傷や失明につながる眼球損傷、回転に巻き込まれての手や指の損傷などが考えられますので、「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 保護メガネ、防塵マスク、安全帽等を着用し、肌を出さない服装で作業してください。
- ブラシの取り付け、取りはずしの時は機械の電源を切ってください。
- 金属製のブラシは手を切る恐れがありますので軸部を持って脱着してください。
- 軸径が機械に適合するものを、オーバーハング13mm以下でしっかりと機械に装着してください。
- 最高回転数を守り、過大に圧力をかけないでください。
- 回転中のブラシ（軸部も含む）に直接触れないでください。
- ブラシに異常が発生した時は直ちに作業を中止してください。
- 金属製のブラシは火花が飛散することがありますので引火、爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。また熱を持ちますので使用後は十分冷えてから取りはずしてください。