



Earplugs (with cord)

耳栓

コード付
3段フランジ
タイプ



品番 TEF-25H

材質 ●本体:熱可塑性エラストマー (TPR) ●コード:塩化ビニール (PVC)

質量 ●約3.5g



●ANSI適合品
●NRR値
25dB

装着方法

- ①フランジ(傘になった部分)の裏側などに、異物が付着していないか十分に確認する。
- ②反対側の手で耳を上にはっきり、耳の奥まで入れすぎないように注意しながら芯の部分をつまんで耳栓を挿入する。
- ③装着完了。

⚠ 使用上のご注意

- この耳栓は騒音による聴力損失を防ぐ目的の製品です。耳によくフィットするように正しい装着方法に従って装着し、騒音に暴露している間は必ず着用してください。
- 汚れがひどい場合、または破損・変形した場合は使用を中止し、両耳の耳栓を新しいものとお取り替えください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 小児の使用に際しては十分に注意し、保護者の許可なしでの使用はご遠慮ください。気管に詰まる可能性があります。
- 取り外しやすくように耳栓の端は指先でつまめる程度、数ミリ出して装着してください。
- 取り外しの際は急に抜くと鼓膜を傷める恐れがあります。ゆっくりと引き抜いてください。
- 耳に異常、疾患、外傷がある場合は、ご使用前に専門医にご相談ください。
- 就寝時には使用しないでください。
- 汚れの著しい時は、ぬるま湯又は、薄めた中性洗剤でよく洗い、清潔な柔らかい乾いた布等で拭いてください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN <http://www.orange-book.com/>