

お 願 い

この度は「樹脂先芯入り軽量スニーカー“T-Lightop”」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品は軽量のプロテクティブ・スニーカーです。軽量設計となっている為、使用条件・環境に適合しない場合がありますので次の点にご留意の上ご使用頂きますようお願い致します。

- ①油や水がある場合や、氷の上、乾燥した粉体が床に堆積している場合など、滑り易い所では気をつけてご使用ください。
- ②鞋底に物がつまったり、貼り付いた状態になりますと耐滑性が低下する場合がありますので、つまった場合等はすみやかに取り除いてください。
- ③滑りにくい床材（コンクリート打ち床など）の場合、摩擦により鞋底が早期に磨耗することがあります。とくに発泡 EVA 表底は超軽量ですが、合成ゴム表底と比べますと、耐摩耗性が劣り早期に磨耗する場合があります。
- ④ゴムと EVA の接着部を強い力でこじると、EVA が破壊してゴム部分が剥がれた状態になる場合がありますので、こじらないでください。
- ⑤鞋底がすり減った場合は滑り易いので、使用しないでください。
- ⑥特殊な耐湿性床（グレーチング床など）での使用の場合や、鞋底・側面ゴム部分に強い力が加わったような場合には、鞋底の剥がれ、形状の脱落や割れが発生することがありますのでご注意ください。
- ⑦鞋底の材質によっては、床の外観を損なう事があります。発泡 EVA 底の場合、ゴム底に比べて、液体の汚れを持ち出す場合があります。
- ⑧この靴は、つま先部分を保護する先芯を装着しております。JIS T8101 に規定されている耐衝撃・耐圧迫性能を有しておりますが、それを超える衝撃・圧迫には耐えられるものではありません。
- ⑨一度衝撃や圧迫を受けた作業靴は、外観のいかににかかわらず使用しないでください。
- ⑩安全性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工や改造はやめてください。
- ⑪つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分ご注意ください。つま先部分で、ものを蹴ったり・動かしたり、つま先部分にものをのせたりしないでください。
- ⑫酸・アルカリ等の薬品やシンナー等の溶剤を使用する作業場では使用できません。酸・アルカリ性の除菌剤、クリーナー等の使用も靴を傷めますのでご使用にならないでください。
- ⑬通常温度以上の熱湯、熱いものに直接触れるような作業環境では使用できません。
- ⑭跳び降りると事故の原因となる場合がありますので跳び降りないでください。
- ⑮靴のサイズは目安にすぎませんので、足に合う靴をお求めください。
- ⑯作業靴ですので、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
- ⑰かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合は使用しないでください。
- ⑱靴が脱げないように靴紐や面ファスナーは、しっかりと締めてください。
- ⑲甲破破損の原因となる場合がありますので、かかとを踏んでお履きにならないでください。
- ⑳汗をかいたり、濡れた時は素材の色落ちが生じることがあります。

靴のお手入れ方法

「樹脂先芯入り軽量スニーカー“T-Lightop”」を末永くお使いいただくために

- ①汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で丁寧に汚れを落としてください。（洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用してください。ブラシは靴素材を傷めますので御使用はお避けください。） 浸け置き洗いは、絶対避けてください。すすぎは、充分に行ってください。
- ②漂白剤や漂白性の強い洗剤、殺菌剤（次亜塩素酸ソーダ等）、アルコール等を使用すると、布、甲被や甲ゴムなどの材料が変質、変色等が発生しますので使用しないでください。
- ③洗濯機の使用、及びドライクリーニングはお避けください。
- ④乾かす場合は、直射日光をさけて、よく水気を取り低温で風通しの良い日陰に干してください。乾燥機・ストーブ等の高温での強制乾燥は、絶対避けてください。