



# 一斗缶・ペール缶用スタンド 缶保くん (段積み可能据え置き型)

発注コード 116-3790 品番 KANP-S

この度は **TRUSCO** 一斗缶・ペール缶用スタンド 缶保くん(段積み可能据え置き型)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、サビ・キズに強く、汚れも目立ちませんので、オフィス、工場、倉庫、店舗で末永くご使用いただけます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

## ▲ 使用上のご注意

- 一斗缶・ペール缶以外のものは乗せないでください。
- 缶の液体(容量)が満タンの状態の時には、斜めにして乗せないでください。破損しケガをする恐れがあります。  
水平状態で中の液体が出にくくなるまでご使用いただいた後、後ろのストッパーを中央よりの長穴に移動させ斜めに傾けて残りの液体が出る状態にし、使いきってください。
- 斜めにご使用いただく場合は、ストッパーを必ず使用してください。缶の重さで足元に落下する危険があります。
- 2段積み以上はしないでください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

## ▲ 警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 1缶20ℓ以上のものは置かないでください。倒れたり、パーツの変形の原因になり危険です。
- 不安定な場所に置かないでください。傾いたり荷物が落下しケガをする恐れがあります。
- 足をかけたり、よじ登ったりしないでください。破損したり、足を滑らせてケガをする恐れがあります。
- 壁際でのご使用を推奨いたします。人通りの多い所や通路の真ん中に置いた場合、製品にぶつかり転倒の恐れがあります。

## ▲ 注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 組立はこの説明書の手順に従ってください。手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりする恐れがあります。
- 本製品に寄りかかったり、ぶつかったりしないでください。
- 水平な場所で使用し、傾斜地での使用はしないでください。傾斜地に置くと転倒・落下の原因になります。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しないでください。破損して健康を害する恐れがあります。
- ネジが緩んだまま、外れたまま、変形・破損したままの使用はしないでください。転倒・落下の原因になります。
- 改造や無理な修理、分解はしないでください。転倒して破損の原因になったり、切断面でケガをする恐れがあります。
- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。また、濡れた物を置かないでください。  
製品が腐食の原因になり、倒壊する恐れがあります。
- 穴や隙間に手を入れないでください。切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。
- 火気の近くに置かないでください。火傷、火災の原因になります。

※本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡してください。

## 組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐにご購入先へお知らせください。


※組み立て時は、必ず軍手などの作業手袋を着用してください。

### 梱包内容


—KANP-S型用—



本体 1個



支柱1 4本



支柱2 6本



斜面治具  
ストッパー前 1個



斜面治具  
ストッパー後ろ 1個



ボルト36個




フランジナット36個



六角レンチ

## 組み立てかた



KANP-S


### 【KANP-S】

- ① 図のように取付けます。  
※ ボルトは仮止め程度にしてください。

- ② 32個のボルトの仮止めが出来ましたら  
レンチにて強く締めれば完成です。

※ 支柱2の取付けについて  
上側に取付けの際は本体の内側になります。  
下側に取付けの際は支柱1に取付けます。

※ 2段積み取付けの際も4個のボルトは  
仮止め程度にし、全てのボルトの仮止め  
が出来ましたらレンチにて強く締めて  
ください。



KANP-S 2段積みの場合

## 使用方法

水平状態で液体が出なくなりましたら斜面治具ストッパー後ろを本体の中央よりにある長穴に差し込み缶を斜めに傾けてご使用ください。

一斗缶(18ℓ)もしくはペール缶(18ℓ・20ℓ)の液体が満タンが多い場合は、斜面治具ストッパー後ろを後方側の長穴に差し込み、缶の内容量が出なくなるまで水平状態でご使用ください。

※斜面治具を移動、差し込む際は、向きと缶の安全をご確認の上、ご使用ください。

## 関連商品ご案内 <※別売り>

### 給油システム商品シリーズ

樹脂製給油コック キューちゃん

- ・ QC-40
- ・ QC-50
- ・ QC-40-FKM
- ・ QC-50-FKM

一斗缶・ペール缶の口金に  
ワンタッチで脱着可能です。



### 一斗缶・ペール缶用空気穴切り

・ QC-KANK

一斗缶・ペール缶に簡単に空気孔を  
空けることが出来ます。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、  
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。  
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

18/08 TY-1版

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

