

吸着撥水タイルマット


45×45cm 10枚入



ご使用方法



①床のホコリ、水等をよく拭きとってください。



②裏面のフィルムをはがしてください。



③床面に吸着するようにマットを手で押さえてください。

特長

- 撥水加工を施しています。
- 簡単に取り付け、取り外しができます。
- スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
- マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
- ハサミで手軽にカットできます。
- 生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
- 掃除機をかけても吸い上げらず、楽にお掃除できます。
- 1枚ずつ洗濯機で丸洗いができます。

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。


- 無垢材を使用した床、畳やじゅうたんには使用しないでください。
- 表面が傷んでいる床や老朽化した床には使用しないでください。
- 1ヶ月に1回程度、マットをはがして裏面を空気に触れさせてください。
- マットをはがした後、床面がすべりやすくなる場合がありますので、その場合は弱アルカリ性洗剤または、アルカリ性洗剤をうすめた物を使用し雑巾で拭きとってください。(裏面が床に付着した時は、お湯に浸した雑巾で拭きとってください。)
- 底にすべり止めのついた室内履きを使用すると、マットの角がめくれることがあります。くせがついて戻らない場合は、歩行に支障のない位置にマットを貼り替えていただくか、ハサミで角を丸くカットしてください。
- 植物性石けん・固形石けん・純石けんをご使用されてのお洗濯の場合は、すすぎをしっかりとってください。また、漂白剤および柔軟剤は使用しないでください。
- ドラム式洗濯機でもお洗濯していただけますが、シワ・形くずれ・縮みの原因となりますのでやわらかモード(手洗いモード)に設定して、ネットに入れて洗ってください。(乾燥機は絶対に使用しないでください。)
- 撥水加工は、防水仕様ではありませんので、長時間放置したり、使用状況によっては水が浸み込む恐れがあります。濡れたときは早めに拭きとってください。
- お洗濯の後は十分に乾燥させてからお使いください。水分を含んでいますと裏面の吸着部分がはく離することがあります。
- 寒くなりますと(5度以下)、吸着力が弱くなる場合があります。
- 素材の特性上、洗濯後は多少縮む恐れがあります。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

※商品の品質には万全を期していますが、万一不備な点がありましたら、消費者サービス課までご連絡ください。

おだけ
吸着®

は信頼のマークです。次回お求めの時はこのマークをご確認ください。


商品サイズ



品質表示

表面: ポリエステル 100%
裏面: アクリル樹脂(カテキン入り)

お洗濯方法



- 液温は30℃以下で、洗濯機の弱水流で洗ってください。
- 洗濯ネットに入れて洗ってください。

商品に対するお問い合わせは
消費者サービス課

☎ 0120-87-1149

電話受付時間 月～金曜(祝日除く)
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

SANKO
株式会社 サンコー

〒642-0022 和歌山県海南市大野中715
ホームページアドレス <http://www.sanko-gp.co.jp>
メールアドレス liv@sanko-gp.co.jp



日本製

5400135752