


セメダイクリーンパックシステム

コンパクトなフィルムパック容器採用

■セメダイクリーンパックシステムの特長

■ **廃棄物の大幅削減**
(容量で約10分の1)



■ 従来のカートリッジガンで
すぐに使用可能

■ 特殊アダプターで
作業能率アップ

■ 500mlフィルムパック＋
フィルムパックガンと比べて
軽く、短く使いやすい



■ **梱包がコンパクト**
で保管・輸送時のスペース
を約2/3に削減



■こんなところに

◆工場で…

クリーンパック製品の導入で産業廃棄物が大幅に削減され、廃棄費用、廃棄手続き等の軽減に貢献します。

- 廃棄物処理法改正ですべての産業廃棄物の処理が産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の対象に。(平成10年12月1日)
- 環境対応ISO14000の廃棄物の削減対策に貢献します。

◆建築施工現場で…


クリーンパック製品の導入により廃棄の手間、費用を大幅削減します。

- 廃棄物処理法施工令が改正され、建設現場から出るすべてのくずが「産業廃棄物」扱いとなり、処理に費用がかかり、罰則も大幅に強化されました。

■クリーンパックシステムの使い方


シーリング材及び接着剤の使用方法についてはそれぞれの製品のカタログや技術資料をご参照ください。

●クリーンパックシステムの構成




クリーンパック製品

特殊ラミネートフィルムによってパックされた製品で廃棄物の大幅削減を実現




クリーンホルダー

クリーンパック製品をカートリッジガンにセットするための筒状のホルダー



クリーンアダプタ

クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくなるためのアダプタ




クリーンノズル




クリーンアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル

●クリーンパックの使い方


1 クリーンアダプタの取り付け



2 クリーンノズルのセット




3 クリーンパックをクリーンホルダーにセット



プランジャーがセットされていることを確認します。


4 クリーンパックの端部のカット



クリーンパックの端部のなるべく金具の近くにニッパで切れ込みを入れます。

※金具は完全に切断する必要はありません。切断すると飛ぶことがあります。

5 クリーンホルダーをガンにセットして使用



ホルダーの端部にアダプタの後部を差し込んでセットし通常のカートリッジガンのように使用します。

※製品をやや強く最後まで押し出したほうが滓(かす)は小さくなります。



●滓(かす)の取り方

ホルダーをはずし、フィルム of 滓を取り除きます。


カートリッジガンの種類によってアダプタの後部に残る場合とホルダーに残る場合があります。

①アダプタ側に残った場合はフィルムの一部をつまんで取り除きます。

②ホルダー側に残った場合はホルダー前部から取り出すか、後ろから次のパックを押し込んで取り出してください。

①アダプタ側に残った場合	②ホルダー側に残った場合
 上すみをつまんでゆっくり引っぱる。	次のフィルムパックを装填し、残滓を押し出す。  または、ホルダー前部から、つまんで取り出す。

●アダプタをガンから取り外します。



使い終わった後はアダプタの汚れに注意してアダプタのAの部分をカートリッジガンからはずします。