

品番の見方							
PEW		A	9	6	3	VWZ	W
機種	A=高さ調整タイプ P=上部パンチング パネル		高さ	間口×奥行		棚板段数	オプション
			6= 600mm 7= 740mm 9= 880mm 12= 1200mm 15= 1500mm	6= 600mm×400mm 7= 750mm×500mm 9= 900mm×600mm 10=1000mm×650mm 12=1200mm×600mm			V =1段引出し W =2列引出し X =2段引出し Z =薄形1段引出し N=傾斜棚 PS=パネル(小) PL=パネル(大) K=三方枠
							C =2段階ストッパー付き キャスター G75=ゴム車輪 S =仕切板付 T =天板付 B =ストッパー付 4B =4輪ストッパー付
							本体色 W =抗菌粉体トラスコホワイト YG=抗菌粉体ヤンググリーン LB =Nライトブルー P =Nピンク B =Nブルー R =Nレッド

組み立てる前に

※本組立説明はFLW-963を例示していますので、その他の機種につきましては各部の説明内容を参照しながら組み立てを行ってください。

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

梱包内容例

(PEW-963の場合)

支柱4本

棚板3枚

UP↑
プッシュ
(棚板1枚につき4個)

注意: プッシュセットは棚板に貼付

ハンドル1本
(プッシュ2組付)

キャスター専用スパナ

キャスター
ストッパーなし2個
ストッパー付2個

キャップ4個

薄型1段引出しセット

薄型1段引出し1組

UP↑
プッシュ4個

棚板上キャップ4組

1段引出しセット

1段引出し1組

UP↑
プッシュ4個

棚板上キャップ4組

2列引出しセット

2列引出し1組

UP↑
プッシュ4個

棚板上キャップ4組

2段引出しセット

2段引出し1組

UP↑
プッシュ4個

棚板上キャップ4組

天板セット

天板1枚

アップセットねじ4個

天板取付金具セット

プレート付コーナー金具4個

UP↑
プッシュ4個

必要な工具類

●木ハンマー
(プラスチックハンマー)


●プラスドライバー

●当て木


●ラインマーカー

組み立て方(基本)

1 支柱のベースにキャスター(アジャスター)を取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱のラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取付位置を決めます。下段位置は下から2本目にしてください。(2段階ストッパー付キャスターの取り付けの際は、右記取り付け方を参照。)




注意: キャスターを取り付ける際は支柱を持って付属の専用スパナで締めこんでください。の付け方をすると取付不良や破損の恐れがあります。




2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュはUPマークを上にして内側の突起を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。


注意: プッシュの取り付けは、下から順に棚板を取り付けることに行ってください。プッシュを押し込む際、指等を挟まないように気を付けてください。



4 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。




6 各段の棚板の四隅に当て木をして木ハンマーなどでたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(プッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)



2段階ストッパー付キャスターの取り付け


支柱に取り付ける前にストッパーを一段階かけ、キャスター部とねじ部を「カチャ」と音がするまで回して、キャスターの方向を固定します。1へ

3の組立時には、ストッパー付キャスターをハンドル側に取り付け、キャスターの向きを進行方向に向けてください。




3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。棚板は「」どちらも上にできます。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。


注意: ストッパー付キャスターはハンドル側に付きます。



5 ストッパー付キャスター側の柱2本にハンドル用のプッシュを取り付けます。ハンドルは、隙間がある面を下にしてはめ込みます。支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。



7 最上段の棚板の前面部に「警告表示シール」右端に「ロゴシール」「SIAA シール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。



このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンスライド棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品はフェニックスワゴン専用のスライド棚です。両方向に開閉ができ、どちらからでも収納物を取り出すことができます。棚の高さを収納物に合わせて設置することで、スペースを有効に活用できます。また、抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。

■ スライド棚1段当りの均等積載量：20kg/段

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

※重心がなるべく下部になるように調整してください。

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

※本オプションを取り付けるワゴン本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください。

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■均等積載量以上の荷物を置かない

スライド棚が傾いたり、スライド棚やレールが破損したりして荷物の落下やワゴンの転倒によりけがをする恐れがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面でけがをする恐れがあります。

■支柱やスライド棚の穴、レールの隙間などに指を入れない

レールに挟まったり、切断面や穴の先端などでけがをする恐れがあります。

■スライド棚を勢いよく引き出さない

破損や転倒して、けがをする恐れがあります。

■スライド棚に載荷したままで二段以上引き出さない

重心が偏り、転倒してけがをする恐れがあります。

■スライド棚を引き出したまま移動しない

バランスを失い転倒してワゴンが破損したり、けがをする恐れがあります。

■プッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

■不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1枚のスライド棚に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

梱包内容



スライド棚 1 枚

プッシュ
(スライド棚 1 枚につき 4 個)

必要な工具類

- 木ハンマー
(プラスチックハンマー)
- 当て木
- ラインマーカー

バリエーション




品番	色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)
PEW-M64T-W PEW-M64T-YG	ホワイト ヤンググリーン	600×400×50	5.12
PEW-M75T-W PEW-M75T-YG	ホワイト ヤンググリーン	750×500×50	6.74

取り付け方(基本)

- 1** 新規で組み立てられる場合は、別紙〔フェニックスワゴン組立・取扱説明書〕の組み立て方**1**～**3**を参照いただき、最下段の棚まで取り付けてください。スライド棚を取り付けたい位置にマーカーで印をつけ、ブッシュを取り付けてください。

⚠ 注意：

最上段と最下段には、通常の棚板を取り付け、スライド棚はその間に取り付けてください。





※ブッシュを支柱に当て押し込んでください。

- 2** スライド棚を上から通し、はめ込みます。


⚠ 注意：

スライド棚は左のイラストのように、上面のみの使用となります。




- 3** 別紙〔フェニックスワゴン組立・取扱説明書〕の組み立て方**5**～**6**を参照いただき、全ての棚、ハンドルを取付けてください。スライド棚はレール取付けベースの隅に当て木をして木ハンマーで左右を交互にたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(ブッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)

レール取付けベース




⚠ 注意：

スライド棚部を叩かないでください。レールなどの破損の原因となります。



スライド棚取り付け後は、中央で簡易ロックがかかるので、カチッとなるまで閉じてください。

(スライド棚は両方向に開閉できます。)



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

TR-MHS-TR
MADE
IN
JAPAN