

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

軽量作業台EL型・補助テーブルELS型

この度は、TRUSCO軽量作業台EL型、補助テーブルELS型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、組み立てやすいシンプルな構造ながら、機能性と軽量化を追求した普及タイプの作業台です。また、美しい仕上げを施しており、軽作業用としてはもちろん、組立・梱包作業用として工場・オフィス・学校・作業室などで末永くご使用いただけます。

EL型 天板の均等静止荷重 **200kg**

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます

ELS型 天板の均等静止荷重 **100kg**

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”
“作業台の耐荷重”のどちらか
小さい方の荷重以下で使用する

■キャスター付での移動時は、
天板の上に物を置いたり、作業
はしない。また、運搬に使用し
ない

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を
かけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする
恐れがあります。

作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置
しない。また、ぬれたものを置か
ない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、
品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に
集中荷重をかけない

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れが
あります。

■組立は、この組立・取扱説明書
に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ
たりして怪我をする恐れがあります。

■天板面は必ず水平になるよう、
アジャスターを調節して使用
する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物
が落下したりして、怪我をする恐れがあり
ます。

■作業台の上横棧・下横棧、テー
ブルの下棚の端面を素手で触
らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが
あります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れが
あります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。


※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

EL型 軽量作業台・ELS型 補助テーブル 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

EL型



組立順序

1. 1の箱から天板(a)、3の箱から上横棧(d)を取出し、天板(a)の裏面(埋込ナット有)を上置いて、上横棧(d)を図-1のように天板(a)のナットに合わせ、SW(g)とボルト(f)で仮止めして下さい。
2. 2の箱から脚(b)を取出し、図-2のように上横棧(d)の取付金具を脚(b)の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、SW(g)とボルト(f)で仮止めして下さい。(8ヶ所)
3. 脚(b)の上棧のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、SW(g)とボルト(f)で仮止めして下さい。(2ヶ所)

部品明細

3梱包中の 1

(a) 天板...1枚

3梱包中の 2

(b) 脚((c)アジャスター付) ...2本

3梱包中の 3

(d) 上横棧...2本

(e) 下横棧...1本

(f) ボタンボルト(M6×15) ...別表

(g) SW(スプリングワッシャー) ...別表


(h) 六角レンチ(M4) ...1本

※(f) ボタンボルト、(g) SWの数

機種	入数
EL-0960、0975	16
EL-1260、1275	16
EL-1560、1575	18
EL-1860、1875	18

4. 3の箱から下横棧(e)を取出し、脚(b)の下棧の間にはめ込み、下横棧(e)を任意のボルト穴に合わせ、SW(g)とボルト(f)で仮止めして下さい。(2ヶ所)
 5. 1. 2. 3. 4. で仮止めたボルト(f)をもう一度六角レンチ(h)でしっかりと締付けて下さい。
 6. 組立てた状態で作業台を起し、任意の場所に設置し、アジャスター(c)で水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してから御使用下さい。
- ※キャスター付の場合はアジャスター(c)を外し、かわりにキャスターをネジの根元までしっかりと締付けて下さい。

ELS型



組立順序

1. 箱から天板(a)と脚(b)を取出し、天板(a)の裏面(埋込ナット有)を上置いて、脚(b)の上棧のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、SW(g)とトラスネジ(e)で仮止めして下さい。(4ヶ所)
 2. 箱から下棚(d)を取出し、脚(b)の間にはめ込み、脚(b)の下部のボルト穴に合わせ、段付ボルト(f)を差し込み、SW(g)とナット(h)で仮止めして下さい。(4ヶ所)
 3. 1. 2. で仮止めたトラスネジ(e)と段付ボルト(f)をもう一度しっかりと締付けて下さい。
 4. 組立てた状態で作業台を起し、任意の場所に設置し、アジャスター(c)で水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してから御使用下さい。
- ※キャスター付の場合はアジャスター(c)を外し、かわりにキャスター(i)をネジの根元までしっかりと締付けて下さい。

部品明細

(a) 天板...1枚

(d) 下棚...1枚

(b) 脚((c)アジャスター付) ...2本

(e) トラスネジ(M6×12) ...4個

(f) 段付ボルト(M6×36) ...4個

(g) SW(スプリングワッシャー) ...8個

(h) ナット(M6) ...4個


(i) 六角レンチ(M5) ...1本

ELS-500Cのみ

(j) キャスター(自在) ...2個

(k) キャスター(自在ストッパー付) ...2個

ELS-500Cのみ 耐荷重50kg



仕様

EL型 耐荷重 (均等静止荷重) 200kg ELS型 耐荷重 (均等静止荷重) 100kg

EL型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化粧天板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板
900×600×740	EL-0960	1500×600×740	EL-1560
900×750×740	EL-0975	1500×750×740	EL-1575
1200×600×740	EL-1260	1800×600×740	EL-1860
1200×750×740	EL-1275	1800×750×740	EL-1875

キャスター

75φゴム車 EW-75C 耐荷重200kg

ELS型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化粧天板
500×500×600	ELS-500
500×500×640	ELS-500C

キャスター

42φ双輪車 ELS-42C 耐荷重50kg

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

日本製

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849



この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

作業台用引出し

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、ほぼ全ての作業台へ簡単に取付けることができます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業行程、作業者の好み等に応じて、使い勝手のよい位置にセットして、ご利用いただけるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種 ●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●NLD-2●NLD-3●NLW-3

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■傾いた状態で作業台に取付けない

傾いた状態で取り付けますと、引出しが勝手に開いたり閉まったりして怪我をする恐れがあります。

■引出しに足をかけたり、本体の上に載ったりしない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない

用途以外に使用しますと怪我の原因になります。

■側面や正面からの大きな力をかけない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■一度に複数の引出しを引き出さない

重心が偏り、作業台ごと転倒して破損、変形し、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけない

■引出しの切断、改造をしない

引出しが不安定になり危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない

腐食・変質などにより、引出しの品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■引出しの底面・内側を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけないようにする

引出しが破損、変形したり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


作業台用引出し 組立説明図

適応機種 ●F-1 ●F-2 ●FL-1 ●FL-2 ●UDC-001 ●UDC-002 ●NLD-2 ●NLD-3 ●NLW-3

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細




組立順序


1. 引出本体a)から引出を抜いて、引出本体a)の上面の半抜き穴をドライバー等で突破り、穴を開けて下さい。(4ヶ所)
※最初から丸穴が開いている場合はこの作業は必要ありません。




2. 吊金具(前)b)の内側に吊金具(後)c)を差込み、2本の長さを作業台の上枠に合わせて調節し、側面の長穴の内側から根角ボルトe)の根角が長穴にはまるように差込み、外側からSWg)と蝶ナットh)で仮止めして下さい。(1ヶ所) もう一組の吊金具(前)b)と吊金具(後)c)も同様に取付けて下さい。




3. 作業台を逆にした状態で2.で組立てた吊金具を図のように作業台の上枠の前面にあて(引出取付付近)、吊金具を前後に突っ張り、仮止めた蝶ナットh)をしっかりと締付けて下さい。(1ヶ所) もう一本の吊金具も引出本体a)の上面の穴のピッチと大体合わせ、同様に取付けて下さい。




NLD、NLDZ型の場合



4. 図のように、引出止金具d)と吊金具(後)c)で上枠を挟むように付け、ボルト穴を合わせ、SWg)とトラスネジf)で仮止めして下さい。(1ヶ所) もう一つの引出止金具d)も同様に取付けて下さい。
※上枠の奥行が600mm以下の場合は引出止金具d)は取付不要



5. 吊金具(前)b)のボルトを引出本体a)の上面の穴に合わせ、引出本体a)を置き、SWg)と蝶ナットh)で仮止めし、引出本体a)を任意の位置に合わせ、蝶ナットh)をしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所) 4.で仮止めた引出止金具d)のトラスネジf)をドライバーでしっかりと締付けて下さい。



総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

日本製

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口
テクノセンター

0120-509-849



この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
使用しています。