

本体の組立て（標準装備）

注意 オプションを取り付ける際は、組立方法が一部異なりますのでご注意ください。

トラス スタップタイト について




トラススタップタイトは相手部材にねじ立てをして締結するねじです。
強く押し込みねじ込んでください。

1 POINT 支柱には前面用・背面用があります。ご注意ください。


間口面が内を向くように支柱を並べます。
※支柱には前面用と背面用があり、それぞれに上下があります。

●支柱の種類




背面用の支柱には上下2ヶ所のビーム孔があります。

●支柱の並べ方




2 支柱下部にベースプレートを取り付けます。

●ベースプレート




●ベースプレート(金具仕様)




3 POINT 型により組立方法が異なります。

スタンダードタイプ

並べた支柱に中棚受を取り付けます。




●最下段の中棚受の取付け



下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込み最下段の棚板は必ずこの位置に載せてください。


●中棚受の仮付け




支柱の途中に仮で中棚受をはめ込みます。

下段オープンタイプ

並べた支柱に中棚受と下部開放用側当りを二つ取り付けます。




●最下段の下段オープン用側当りの取付け



下から2つ目と8つ目の角孔にはめ込み付属のビスで固定します。

●2段目の下段オープン用側当りの取付け




下から8つ目の丸孔の、1つ上の角孔にはめ込み付属のビスで固定します。


4 左右の支柱を立ててからビームを取り付けます。

背面地ビーム、天ビームは木ハンマーで軽く叩き、樹脂ロックピンを差し込んでください。背面中間ビームは付属のビスで固定してください。


①背面地ビームの取付け




②天ビームの取付け



③背面中間ビームの取付け




④背面地ビームの取付け



下から7つ目と8つ目の丸孔に付属のビスで固定します。


⑤背面中間ビームの取付け



⑥天ビームの取付け



⑦背面地ビームの取付け



下から7つ目と8つ目の丸孔に付属のビスで固定します。

5

仕切りトレイは6の前


に確認してください。

6

オプション参照

仕切りトレイの取付け


●中棚受、天棚受の取付け



●棚板の取付け




●W1550 × D600 の場合



※W1550 × D300の場合は耐荷重80kg/段シールを貼ってください。

仕切りトレイの取付け

●中棚受、天棚受の取付け



●棚板の取付け



●下部開放型の場合




※最下段は1100mm以内

オプション部品の取付け


仕切りトレイ

●仕切りトレイ




棚間口	必要個数	製品高さ	段ピッチ
W1250	4個/段	H275用	300mm
W1550	5個/段	H325用	350mm

●エンド側板 1枚/段




●仕切りトレイ部品セット



1. エンド側板の取付け

仕切りトレイ設置段の右側面にエンド側板を取り付けます。

●部材の位置
















※設置段上段の中棚受を取り付ける前にエンド側板を取り付けてください。

2. ビンストップパの取付け

仕切りトレイ設置段の上段前面の枠部分にビンストップパを取り付けてください(A)。両端に浮き上がり防止金具を取り付けて(B)、計6ヶ所を付属のビスで固定します。


















●部材の位置



3. 仕切りトレイの設置

トレイ裏側に付属のテープをアタリに沿って貼り付けます。トレイを斜めに傾けながら左から入れてください。















●部材の位置



4. ビンストップパの取付け

仕切トレイ設置段の上段前面の枠部分にビンストップパを取り付けてください(A)。両端に浮き上がり防止金具を取り付けて(B)、計6ヶ所を付属のビスで固定します。










●部材の位置



ビンボックス








棚間口	必要個数	製品高さ	段ピッチ
W1250	4個/段	H275用	300mm
W1550	5個/段	H325用	350mm

●ビンボックス部品セット



1. エンドストッパーの取付け






ビンボックス設置段の奥にストッパーを取り付け、中棚受に載せます。



2. ビンストップパの取付け

仕切トレイ設置段の上段前面の枠部分にビンストップパを取り付けてください(A)。両端に浮き上がり防止金具を取り付けて(B)、計6ヶ所を付属のビスで固定します。

●部材の位置



3. ビンボックスの組立て

ビンボックスを下図の順番で組み立ててください。

